

动感骑行软件

用

户

操

作

手

册

2022年7月14日

目录

第一章 系统环境.....	3
1.1.软件环境.....	3
2.2.硬件环境.....	3
第二章 操作说明.....	4
2.1.软件介绍.....	4
2.2.安装.....	4
2.3.软件介绍.....	4
2.3.1.系统配置.....	4
2.3.2.基础配置.....	4
2.3.3.安全设置.....	5
2.3.4.自行车设置.....	5
2.3.6.按键设置.....	6
2.4.软件后台素材管理.....	9
2.5.视频管理.....	9
2.6.软件更新.....	9

第一章 系统环境

1.1.软件环境

Windows7、Windows10 64位系统

2.2.硬件环境

CPU:I5 4代以上, 4G内存

分辨率: 16:9, 推荐: 1920*1080px

第二章 操作说明

2.1.软件介绍

支持更换骑行视频，视频支持mp4， mov， 支持限时模式和竞速模式， 支持语音识别与按钮控制。

2.2.安装

在对应的电脑上安装软件包

名称	修改日期	类型	大小
动感骑行软件-安装包-V2.2.0.1.exe	2022/7/12 9:36	应用程序	32,086 KB


2.3.软件介绍

2.3.1.系统配置

双击左上角，弹出密码框，密码默认是：1234。有系统设置、注册软件、退出软件等功能。



2.3.2.基础配置



模式选择页：开启\关闭；开启后，用户自行选择限时模式或者竞速模式；关闭后，由管理者在后台配置模式

后台指定模式：模式选择页关闭时显示；由管理者在后台配置模式

视频播放最大倍数：骑行视频快速播放速度，由于不同电脑配置不同，导致播放上限不一致，以最大播放速度视频不卡顿为能设置的最大倍数。


限时模式，限时倒计时：限时模式下有效；在骑行页倒计时

骑行页未骑行超过设计自动返回首页：进入骑行页后，在设定的时间内没有骑行，程序自动返回到首页。

统计页自动返回首页：功能开启后，统计页停留设定时间后自动返回首页；不开启的话，需要骑行以跳转返回首页。


统计页自动返回首页时间：功能开启后，统计页停留设定时间后自动返回首页。

2.3.3.安全设置



弹出系统配置时是否需要密码，以及需要输入的密码，密码长度需保持4位。


2.3.4.自行车设置



串口号：选择接入的单车串口号；如果为空，则说明没有单车串口接入，或者串口驱动没有安装。

波特率：默认不动

2.3.6.按键设置



语音控制：接入录音设备，语音控制程序；‘#’为分隔符



直连：进入USB按钮设备，控制程序



串口：进入串口控制设备，控制程序

3.3、软件操作介绍

首页



‘左’ ‘右’ 信号控制场景选择，‘选中’ 信号控制确定该场景进入下一页

模式选择页



‘左’ ‘右’ 信号控制模式选择， ‘选中’ 信号控制确定进入下一页

限时骑行页



竞速骑行页



结算页





2.4.软件后台素材管理

点击素材管理快捷键，进入素材管理界面



2.5.视频管理

视频管理，进入‘素材视频’文件夹



图片为场景页的封面，注意视频和图片的名称要一致

2.6.软件更新

先备份“素材”文件夹，然后双击“unins000.exe”



卸载完了后 再安装我们提供的新版本，把里面的“素材”换成自己原来备份的